

Appeler un serveur vocal depuis un poste PABX Alcatel.

PABX

Appeler un serveur vocal (standard automatique), utiliser la fréquence vocale, depuis un poste raccordé sur PABX Alcatel E-Diatonis CE / S / M / L ou MCO

Appeler un serveur vocal depuis un poste PABX Alcatel.

PABX

Lors de l'établissement d'une communication téléphonique vers l'extérieur à un **serveur vocal** (Standard téléphonique) qui demande de faire un choix (par exemple "*faites le choix 1 pour le service compatibilité*" ou "*faites le choix 2 pour la direction*"..) il existe certaines règles à respecter selon les postes.

Appeler un serveur vocal depuis un poste PABX Alcatel.

PABX

``

`<p class="wysiwyg-text-align-center">`

`</p><p class="wysiwyg-text-align-center">`

`</p><p class="wysiwyg-text-align-center">`

`</p><p class="wysiwyg-text-align-center">`A partir d'un poste de type 4038ip – 4039 – 4068 – 8038ip – 8039, il faut au préalable appuyer sur la touche « **fréq vocale** » ou composer le **61**, puis sélectionner le chiffre désiré.

`</p>`

``



4038ip / 4039



4068



8038ip / 8039

Appeler un serveur vocal depuis un poste PABX Alcatel.

PABX

A partir d'un poste de type 8028ip – 8029 – 4018ip - 4019 - 4028ip – 4029, il faut au préalable appuyer sur la touche « **fréq vocale** » ou composer le **61**, puis sélectionner le chiffre désiré.



8028ip / 8029



4018ip / 4019



4028ip / 4029

Appeler un serveur vocal depuis un poste PABX Alcatel.

PABX

span class="wysiwyg-font-size-medium">

/span>p class="wysiwyg-text-align-center">A partir d'un poste analogique, il vous faut **composer le chiffre désiré**./p>



Poste analogique avec ou sans fils

Appeler un serveur vocal depuis un poste PABX Alcatel.

PABX

p>
/p>p>
/p>p>
/p>p>A partir d'un poste DECT, il faut au préalable sélectionner la fonction « **Fréq vocale ?** » ou composer le **61**, puis sélectionner le chiffre désiré./p>p>

/span>/p>p>/p>p>
/span>/p>



8232



4077- 4078