

Connaître le numéro interne d'un poste PABX Alcatel.

PABX

Voici la marche à suivre pour trouver le numéro interne d'un poste Alcatel OXE et E-Diatonis.

Connaître le numéro interne d'un poste PABX Alcatel.

PABX

Pour déterminer le numéro interne d'un de vos postes raccordés sur un PABX Alcatel, il vous suffit d'appeler un autre de vos postes depuis celui-ci.

Le **numéro interne de l'appelant** sera présenté sur le poste appelé.

Si vous ne connaissez aucun numéro interne, composer le "9" devrait vous mettre en relation avec votre poste standard.



Connaître le numéro interne d'un poste PABX Alcatel.

PABX

Pour les postes dédiés de type **4029**, **4039**, **8029** et **8039**, vous pouvez également consulter l'onglet "*Info*" (à l'aide de la flèche droite) où le numéro interne du poste sera indiqué.

